



Montagehandleiding



Krakatau
Terras & Balkonkachel



Ch. Leibfried GmbH
An der Bundesstraße 2 49733 Haren/Ems
Germany
Tel: +49(0)5932-7334784
info@globe-fire.de www.globe-fire.de

Voor gebruik montagehandleiding goed lezen!!!

VOORZICHTIG: De buitenkachel wordt heet tijdens gebruik. Let op dat de buitenkachel niet in bereik van brandbare materialen en op een stevige ondergrond staat.

Deze kachel is alleen voor buiten bedoeld.

Kijk uit met KINDEREN.

Alleen met hout of kolen stoken.

Gebruik nooit Benzine, Olie, etc.

Het vuur nooit met water blussen, hierdoor kan het gietijzer springen.

De lak is een dunne bescherming tegen roest, dat wil zeggen dat na enige tijd de kachel weer roest, (roest is geen kwaliteits probleem en valt dan ook niet onder de garantie).

Onderhoud: Roest met een staalborstel verwijderen en lakken met een hitte bestendige lak.

GARANTIE

24 maanden garantie.

De garantie is alleen geldig bij normaal gebruik en voor het goed functioneren van het fornuis en geldt niet bij: oververhitting, krassen in de lak, delen die aan slijtage onderhevig zijn en alle delen die met het vuur in aanraking komen. (glas, vuurrooster, dichtingen etc.).

Ook bij onvoldoende onderhoud en gebruik van niet originele onderdelen is de garantie niet van toepassing.

Voordat u het fornuis in gebruik neemt, wordt veronderstelt dat u op de hoogte bent van gebruiksaanwijzingen en garantiebepalingen.

Geen teruggave mogelijk na in gebruikname.


Na eventuele reparaties wordt de garantie niet verlengd.

23 Delen & 12 Schroeven



KRAKATAU OUTDOOR KACHEL


1. Afstandsring losjes (schroeven niet helemaal vastdraaien) aan de 3 poten bevestigen



2. Vuurpot ondersteboven leggen, poten monteren en alle schroeven (B & C) goed vastdraaien



3. B.B.Q-rooster in de vuurpot plaatsen





4. Vuurrooster in de vuurpot plaatsen



5. Aslade inschuiven




6. Aansluitstuk pijp monteren



7. Handgrepen monteren





8. Ringen in elkaar leggen

9. Deksel op de vuurpot leggen



10. Vuurscherm op de vuurpot steken



11. Pijpen op elkaar en aansluitstuk pijp steken

12. Regenhoed bevestigen


GRILPLAAT



KOOK & STOOMPAN



BUTLERTAFEL



Schuif de butlertafel over het handvat.



81,7 cm.



89 cm.

42 cm.Ø